

REXPAR

BARNIZ MADERAS INTERIORES



La solución confiable para tus maderas

DESCRIPCION

REXPAR BARNIZ MADERAS INTERIORES es un producto formulado para embellecer y proteger maderas y muebles de interior, destacando la belleza natural de las vetas. Su película de gran resistencia protege a la madera del desgaste y la suciedad.

USOS

Para superficies de madera: Interior: Muebles, puertas, ventanas, marcos, frentes de placards, cortinas, revestimientos de madera, zócalos y otros.

CARACTERISTICAS

- **Colores:** Transparente. Puede tonalizarse con el agregado de **Rexpar Tinte para Maderas Universal Concentrado** y a través del Sistema Tintométrico Color.
- **Aplicación:** A pincel, rodillo de goma espuma compacta o soplete. Diluir si fuera necesario con hasta un máximo de 10% de aguarrás mineral. Lavar los elementos de trabajo con aguarrás.
- **Rendimiento:** De 12 a 14 m² por litro y por mano, según el estado y la absorción de la superficie. (1 litro alcanza para barnizar con 3 manos una puerta de 0.90 x 2.10 mts de ambas caras).
- **Secado:** De 4 a 6 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. Esperar 12 horas entre mano y mano de aplicación.
- **Acabado:** Brillante, satinado y mate.
- **Presentación:** 0.500, 1, 4 y 20 litros.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie a proteger debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura o barniz en mal estado (suelto, descascarado, ampollado, etc.), óxido, salitre, etc.

- **Maderas Nuevas:**
 - Lijar con lija fina en el sentido de las vetas, eliminar el polvillo con un trapo húmedo. Dejar secar.
 - Para una óptima protección de la madera contra la acción destructiva de insectos, se recomienda la aplicación de **Rexpar Preservador para Madera** de acuerdo a las instrucciones del producto.
 - Luego aplicar una primera mano de **REXPAR BARNIZ MADERAS INTERIORES** diluido en partes iguales con aguarrás mineral en el caso de acabado brillante y con una dilución del 20% en el caso de los acabados satinado y mate. Terminar el trabajo con dos o tres manos de **REXPAR BARNIZ MADERAS INTERIORES** diluido con la cantidad mínima necesaria de aguarrás (hasta un máximo de 10%), lijando suavemente y eliminando el polvillo entre manos con trapo húmedo.

NOTA: En caso de maderas donde se presenta exudación de resina o sangrado, limpiar la superficie con aguarrás mineral y aplicar dos manos de una solución de goma laca en alcohol al 25%

- **Maderas Previamente Pintadas o Barnizadas:**
 - Verificar que la superficie esté íntegra y firme. Lijar suavemente hasta lograr rugosidad y eliminar el polvillo con trapo húmedo.
 - En caso de películas cuarteadas o descascaradas, eliminarlas completamente con **Rexpar Removedor Pincelable** de acuerdo a las instrucciones del producto y proceder como en el caso de maderas nuevas.
 - Para barnizar una madera pintada, repetir el esquema descrito en el punto anterior.
 - En todos los casos recomendamos terminar el trabajo con 2 o 3 manos de **REXPAR BARNIZ MADERAS INTERIORES** diluido con la cantidad mínima necesaria de aguarrás mineral (hasta un máximo de 10%), lijando suavemente y eliminando el polvillo entre manos con trapo húmedo.

Para reparar y rellenar grietas y agujeros superficiales de la madera utilizar **Rexpar Masilla de Relleno** de acuerdo a las instrucciones del producto.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Homogeneizar el contenido del envase antes de usar.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evitar barnizar bajo los rayos directos del sol y sobre superficies calientes, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del solvente.
- Cuando se deban lavar las maderas barnizadas, hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo, agua y un paño suave.
- Evitar barnizar con HRA (Humedad Relativa Ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- La aplicación de un mayor número de manos a las indicadas aumenta el grado de protección de la madera.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.

